

INSTRUKCJA OBSŁUGI

wycieraczki wejściowe - serwis

wycieraczki wejściowe - serwis czyszczenie i pielęgnacja

Czyszczenie wycieraczki:

Wycieraczka wejściowa skonstruowana jest w taki sposób, że brud dostaje się w przestrzeń między profilami.

Zgromadzony pod wycieraczką brud powinien być regularnie usuwany.

Okresowe czyszczenie wycieraczki i usuwanie brudu z podłoża znacznie przedłuża jej żywotność. To, jak często należy usuwać brud z powierzchni i z podłoża wycieraczki, zależy od rodzaju i intensywności zabrudzenia.

Jak czyścić wycieraczkę?

Lekkie zabrudzenia:

Usuwanie za pomocą odkurzacza o dużej sile ssania. (1)

Średni brud:

Najpierw odkurzamy powierzchnię wycieraczki, a następnie zwijamy ją i za pomocą szczotki usuwamy zalegający pod nią brud.

Silne zanieczyszczenia:

Po odkurzeniu powierzchni wycieraczki i usunięciu zalegającego pod nią brudu oczyścimy wycieraczkę myjką ciśnieniową (np. Duplex).

